

JOY DRUMのMIDI OUT端子に、MIDI音源やシーケンサーなどを接続することができます。
MIDI音源機器と接続すると、JOY DRUMを叩いてMIDI音源機器の音色をならすことができます。
また、シーケンサーと接続すると、JOY DRUMの演奏をシーケンサーに記録することができます。
JOY DRUMのMIDI IN端子にMIDI機器を接続した場合、外部コントローラでJOY DRUMのドラム
キット音色をならすことができます。

MIDI インプリメンテーション・チャート

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時	10	1-16	
	設定可能	×	×	変更できません。
モード	電源ON時	×	×	
	メッセージ	×	×	
	代用	*****	*****	
ノート ナンバー:		0-127	0-127	
	音域	*****	0-127	変更できません。
ペロシティ	ノート・オン	○ 99H, V=1-127	0-127	
	ノート・オフ	○ 99H, V=0	0-127	
アフター タッチ	キー別	×	×	
	チャンネル別	×	×	
ピッチベンド		×	×	
コントロールチェンジ		×	×	
プログラムチェンジ		×	×	
エクスクルーシブ		×	×	
コモン	: ソング・ポジション	×	×	
	: ソング・セレクト	×	×	
	: チューン	×	×	
リアルタイム	: クロック	×	×	
	: コマンド	×	×	
その他	: ローカル・コントロール	×	×	
	: オール・ノート・オフ	×	×	
	: アクティブ・センシング	×	×	
	: リセット	×	×	

○:あり

×:なし

ノート・ナンバー

ドラムキット	パッド・マップ NO.	ハイハット (パッド)	スネア	タム1	タム2	タム3	クラッシュ1	クラッシュ2	バスドラム (スイッチペダル)	バスドラム (JD KICK PAD)	
ROCK	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52
JAZZ	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52
METAL	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52
BLUES	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52
POWER	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52
TECHNO	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	シャウト 41	スクレープ 121	ビーブ 72	バスドラム 36	バスドラム 36	
MARCH	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 72	バスドラム 36	バスドラム 36	
LATIN	1	タンバリン 122	コンガ1 64	コンガ2 63	コンガ3 124	コンガ4 62	ハイウッド ブロック 76	カウベル 56	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2					ハイウッド ブロック 76	クラッシュ 49	ライド1 59			
	3					カウベル 56		ライド2 51			
TAIKO		ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	スブラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
TIMBALE	1	ハイハット 46	スネア 64	タム1 65	タム2 66	タム3 62	スブラッシュ 55	ライド 56	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2		サイドスティック 37			カウベル 56		ライド 56			
FUSION	1	ハイハット 46	スネア 38	タム1 48	タム2 45	タム3 41	クラッシュ 49	クラッシュ 57	バスドラム 36	バスドラム 36	
	2							ライド1 59			
	3							サイドスティック 37			ライド2 51
	4							タム3 41			チャイニーズ 52

ハイハットペダル
オープン 42

ハイハットペダル
クローズ 44